

عیب‌یابی پرشروسل

مشکل	علت	راه‌حل
۱. هنگام آزمایش فشار در قسمت سر وسل نشستی مشاهده می‌شود.	الف) در سطح داخلی وسل خاک و آلودگی وجود دارد. ب) سطح داخلی وسل خراب است. ج) او رینگ‌های سر وسل خراب است. د) دمای آب بیش از حد مجاز است.	الف) سر وسل را جدا کنید و خاک و آلودگی را پاک کنید. ب) برای کسب اطلاعات بیشتر با شرکت تماس بگیرید. ج) او رینگ‌ها را تعویض کنید. د) با استفاده از لوازم جانبی دمای آب را کاهش دهید.
۲. هنگام آزمایش فشار در قسمت پورت جانبی نشستی مشاهده می‌شود.	الف) کوپلینگ ویکتالیک نشستی دارد. ب) او رینگ‌های پورت جانبی خراب است. ج) فشار از بیرون به پورت جانبی وارد می‌شود.	الف) کوپلینگ ویکتالیک را تعویض کنید. ب) برای کسب اطلاعات بیشتر با هیدرولاین تماس بگیرید. ج) برای کسب اطلاعات بیشتر با هیدرولاین تماس بگیرید.
۳. کیفیت آب تصفیه‌شده به یکباره کاهش یافته است.	الف) او رینگ‌های لوله رابط ممبران خراب شده‌اند. ب) او رینگ‌های پورت آب تصفیه‌شده خراب هستند. ج) او رینگ‌های آداپتور خراب هستند.	الف) او رینگ‌های لوله رابط ممبران را تعویض کنید. ب) او رینگ‌های پورت آب تصفیه‌شده را تعویض کنید. ج) او رینگ‌های آداپتور را تعویض کنید.
۴. آداپتور در هنگام نصب ترک برمی‌دارد.	الف) مراحل نصب به درستی رعایت نشده است. ب) نصب بر طبق دستورالعمل انجام نشده است.	الف) در ابتدا آداپتور را در داخل ممبران بگذارید، سپس سر وسل را ببندید. ب) سایت را مطالعه کنید.
۵. نگه‌دارنده‌ها پس از استفاده طولانی مدت از جای خود خارج نمی‌شود.	الف) نگه‌دارنده‌ها پس از استفاده طولانی مدت تغییر حالت داده است. ب) نگه‌دارنده‌ها تحت فشار شدید هستند.	الف) مقدار کمی روغن و یا ماده رسوب‌زدا را به حاشیه نگه‌دارنده بمالید و به آرامی با دسته پیچ‌گوشتی ضربه بزنید. ب) با چکش لاستیکی به نگه‌دارنده‌ها یا کپ ضربه بزنید.