

شرایط انبارداری و حمل و نقل

هنگام حمل و نقل وسل به موارد زیر توجه کنید:

۱. در زمان بارگیری، حمل و نقل و تخلیه کردن وسل مواظب باشید ضربه‌ای به آن وارد نشود. پرت شدن وسل و وارد آوردن فشار خارجی باعث خراب شدن آن می‌شود.
۲. وسل را بر روی زمین نکشید. از غلتاندن آب بر روی زمین خودداری کنید.
۳. برای بلند کردن وسل با لیفتراک باید چنگک آن را با پارچه نرم بپوشانید. وجود خراش عمیق باعث آسیب دیدگی سطح داخلی وسل می‌شود.
۴. به پورت آب ورودی/ آب غلیظ شده ضربه نزنید. این کار باعث نشستی آب می‌شود. هنگام جابجایی وسل از پورت آب تصفیه شده و پورت‌های آب ورودی/ آب غلیظ شده به‌عنوان دستگیره استفاده نکنید. از پورت‌های آب ورودی/ آب غلیظ شده به‌عنوان تکیه‌گاه منی فولد ها استفاده نکنید.
۵. دقت کنید که سطح داخلی وسل، مخصوصاً در قسمت آب‌بندی و اطراف شیار نگه‌دارنده خراشیده نشود.

هنگام انبارداری وسل به موارد زیر توجه کنید:

۱. محل نگه‌داری وسل باید صاف، تمیز و خشک باشد.
۲. وسل را خارج از انبار نگه ندارید. قرار دادن وسل در محیط خارج از انبار باعث فرسودگی، بی‌رنگ شدن و رنگ‌پریدگی آن می‌شود. اگر مجبور هستید که وسل را بیرون از انبار نگه‌داری کنید حتماً با پوشش ساخته شده از مواد نفتی آن را محافظت کنید.
۳. وسل را نباید در جای بسیار گرم و یا نزدیک بخاری نگه‌داری کنید.
۴. وسایل دیگر را بر روی وسل قرار ندهید.
۵. وسل را از بارش باران محافظت کنید.
۶. وسل نباید در طولانی‌مدت در محیط اسیدی قرار بگیرد.
۷. از قرار دادن وسل در جای پست که باعث آب‌گرفتگی آن می‌شود خودداری کنید.